


## دستگاه دزد گیر **Classic**

### امکانات دستگاه:

1. کنترل از راه دور
2. Zoon بی سیم
3. Speaker داخلی
4. سیستم اعلام خضور
5. Zoon 24 ساعته
6. حالت نیمه فعال
7. فرمان در باز کن
8. حفظه ی آلام
9. حفاظت مضاعف
10. هشدار قطع برق
11. مدار آژیر پر قدرت
12. شارژ اتوماتیک
13. Learning کد
14. قابلیت گسترش باطری
15. تعداد حافظه ی بالای Zoon


## ۱ روشن کردن دستگاه از دستگاه:

1. روشن کردن دستگاه (ARM):


با فشار دادن دکمه ی (قفل)  ریموت، دستگاه بایک تک آژیر (صدای بوق طولانی) روشن میشود. چراغ ARM به نشانه ی روشن بودن دستگاه، روشن خواهد شد. در این حالت همه ی Zoon ها فعال خواهد بود.

با فشار دادن مجدد این دکمه آژیر اضطراری به صورت لحظه ای فعال میشود.

2. خاموش کردن دستگاه (Disarm):


با فشار دادن دکمه ی (قفل باز)  ریموت، دستگاه با دو تک آژیر خاموش میشود. اگر در هنگام روشن بودن، دستگاه آلام داشته باشد، بایک تک آژیر اضافه این موضوع را اعلام میکند.

در حالت خاموش مثلا اگر Zoon چهار در وضعیت 24 ساعته باشد در صورت تحریک آن، دستگاه

یک بار آلام میدهد. در این حالت با فشار دکمه ی  ریموت، آلام قطع میشود و Zoon نیز غیر فعال میشود.

برای فعال شدن Zoon کافیهست دستگاه یک بار روشن و خاموش شود.

### 3. حالت نیمه فعال دستگاه (PAETSET)

با فشار دادن دکمه ی ، دستگاه با یک بوق کوتاه (فقط از بلندگوی داخلی) نیمه فعال میشود.

در این حالت فقط **Zoon 1** و **Zoon 2** فعال خواهد بود، اگر **Zoon 4** در حالت **24** ساعته باشد. در این وضعیت نیز فعال خواهد بود.

در این حالت چراغ **ARM** به صورت چشمک زن در خواهد آمد.

 نکته:

اگر از **Zoon** ها (چشم ها) باز بماند، دستگاه برای آن **2** دوره آژیر میزند و سپس آن **Zoon** را از مدار خارج میکند، هر زمان که آن **Zoon** میتواند به دفعات موجب آلام شود.

• امکانات ویژه:

#### 1. **Zoon** بی سیم **Wireless** :

این **Zoon** برای ارتباط مستقیم دستگاه با مگنت یا چشم یا شاسی اضطراری با سیستم طراحی شده است. این **Zoon** در حالت نیمه فعال هم نیز فعال است.

تحریک شدن این **Zoon** توسط چراغ **Zoon2** نمایش داده میشود.

## 2. حفاظت مضاعف:

در حالت روشن روشن اگر فیوز فیوز **AUX** بسوزد دستگاه آلام خواهد داد. این ویژگی برای مقابله با ایجاد اتصال در کابل کشی است.

### • توضیح:

دستگاه به محض روشن شدن با به صدا در آوردن آژیری شما را از سالم بودن فیوز **AUX** مطلع می سازد.

### 🚧 توجه:

هرگز بجای فیوز از سیم استفاده نکنید.

## 3. هشدار قطع برق:

در حالت روشن بودن دستگاه اگر برق شهری بطور پیوسته بیش از 4 ساعت قطع شود دستگاه آلام خواهد داد.

## 4. شاسی **LRN**:

دستگاه مجهز به یک شاسی کوچک **LRN** بر روی مدار است که در صورت مفقود شدن ریموت ها میتوان با فشار دادن آن دستگاه را خاموش کرد.

## راهنمای چراغ های درب دستگاه

**Power**: روشن بودن این چراغ نشان دهنده ی وصل بودن برق شهر است.

**ARM**: در حالت خاموشی **DISARM** این چراغ خاموش است. در حالت روشن **ARM** این چراغ روشن است و در حالت نیمه فعال **Part Set** این چراغ چشمک زن خواهد بود.

**Alarm**: در هنگام فعال شدن آژیر این چراغ روشن میشود و پس از پایان مدت آژیر یا خاموش شدن دستگاه این چراغ به صورت چشمک زن در می آید تا کاربر را از وقوع آلامر آگاه سازد.


**Z<sub>1</sub>, Z<sub>2</sub>, Z...**: در حالت خاموشی (**DISARM**) با تحریک هر منطقه (باز شدن مدار آن) چراغ **Zoon** مربوط به آن روشن میشود و با رفع تحریک، چراغ خاموش میشود.


اما در حالت فعال بودن دستگاه در صورت تحریک هر **Zoon** چراغ آن روشن شده و روشن می ماند.


حتی با خاموش شدن دستگاه نیز این چراغ روشن می ماند تا مسیر تحریک را نمایان سازد. در این


حالت چراغ **Alarm** چشمک زن است که با یک روشن و خاموش کردن دستگاه دوباره به حالت اول برمیگردد.


## راهنمای استفاده از ریموت

: با فشار دادن این دکمه دستگاه روشن (ARM) و با فشار مجدد آژیر لحظه ای به صدا در خواهد آمد. 

: با فشار دادن این دکمه دستگاه خاموش (DISARM) خواهد شد. 

: با فشار دادن این دکمه دستگاه نیمه فعال (PAETSET) خواهد شد. 

: فرمان در باز کن یا آژیر اضطراری (Panic) ، این دکمه فقط در ریموت های 4 دکمه است و قابل برنامه ریزی میباشد. 

: فعال یا غیر فعال کردن صدای (دینگ دانگ) دستگاه (CHIME) .  + 